

Kurzübersicht

- HE5000S und Betriebsfunk (SW: 6.30.9)
- HE5000N und Betriebsfunk (SW: 6.31.3)
- HE5000N und GPRS **HE5800** bzw. **HE5810** (SW: 7.01.5)

BEDIENELEMENTE

	Einschalten / Ausschalten
	Reset-Funktion (Pfeiltaste gedrückt halten und einschalten)
	Blättern im Menü Abbruch von Eingaben
	Blättern in Anzeigen Einstellung von Kontrast, Lautstärke, etc.
	Besetzt / Bestätigung von Eingaben
	Frei
	Wartende Fahrgäste melden
	Abfrage von Informationen und Sonderfunktionen
	Zifferneingabe



Bitte ziehen Sie Ihre Fahrerkarte durch den Kartenleser!

S> Angemeldet
M> Guten Tag

Einschalten

Bei **HE5800** und **HE5810** (GPRS) mit dem Durchziehen der Fahrerkarte warten, bis die grüne LED (rechts) leuchtet. Anschließend erscheint der Hinweis „Fahrerkarte“ sowie die Fahrer-Nr.
Nach einem Augenblick erscheint der Hinweis „Angemeldet“. In diesem Status werden keine Fahraufträge vermittelt.



S> Frei
M>

Frei-Meldung im Raum

Taxi muss „Frei“ sein (Taxameter frei, Dachzeichen an).
Erfolgt automatisch nach Umschaltung des Taxameters auf „Frei“.



S> Besetzt
M>

Besetzt-Meldung

Erfolgt automatisch durch Einschalten des Taxameters oder Ausschalten des Dachzeichens.



S> Frei an Platz : 123
M>

Anmeldung am Halteplatz

Taxi muss „Frei“ sein (Taxameter frei, Dachzeichen an).
Fahrzeug muss am Halteplatz **stehen**.



Sprechanforderung :1
Pause :2
Sprechkanal :3
Notdienstkanal :4

Pause

Pausenfunktion, um am Halteplatz seinen aktuellen Status nicht zu verlieren, wenn das Taxi für max. **10** Minuten verlassen wird.
Für das **erste** Taxi am Halteplatz ist die Pause nicht nutzbar.
Die Pause wird durch eine erneute Anmeldung am Halteplatz beendet.



08> 15.02.07 08:30
AUFTRAGS-SIGNALISIERUNG
AN 01771234567 ↓

Auftragssignalisierung Einschalten / Abschalten

Bei eingehenden Aufträgen wird die hinterlegte Mobiltelefonnummer angerufen (Kennung: 030 53671204). Die Annahmezeit verlängert sich auf 40 Sekunden.



01> 15.02.07 08:30
FAHRAUFTRAG
↓



Erhalt eines Fahrauftrags

Die Auftragsannahme muss innerhalb von 20 Sekunden erfolgen.
Erst nach Annahme eines Fahrauftrags kann mit den Pfeil-Tasten auf die Folgeseite(n) geblättert werden.

Wird der Auftrag nicht angenommen, verlieren Sie Ihren Status.




S> Abgemeldet
M> Letzter Auftrag gelöscht

Auftragsablehnung

Möchten Sie einen Auftrag nicht annehmen, lassen Sie ihn durchlaufen.
Eine nachträgliche Auftragsablehnung ist nur innerhalb von 20 Sekunden nach **Auftragszuteilung** möglich.

Nach einer Auftragsablehnung verlieren Sie Ihren vorherigen Status.



Sprechtaste HE5000 Betriebsfunk

Angebot

Abgabe der Bewerbung für ein freies Angebot innerhalb von 10 Sekunden.

Sofern Sie den Fahrauftrag anschließend zugeteilt bekommen, verfahren Sie bitte wie wie bei **Erhalt eines Fahrauftrags**

06> RAUM 187 08:30
FLENSBURGER STR.
BERLIN-MOABIT



Fehlfahrt :1
Fahrt duplizieren :2
Ankunftsmeldung :3
Angebote aus :4

Angebote einschalten / abschalten

Wenn Sie keine Angebote angezeigt bekommen möchten, können Sie diese abschalten.



Sprechanforderung :1
Pause :2
Sprechkanal :3
Notdienstkanal :4

Sprechen mit der Zentrale

Wenn Sie Ihren Status nicht verlieren möchten, wählen Sie die Sprechanforderung. Sie können dann 30 Sekunden mit der Zentrale sprechen. Die Zentrale kann die Verbindungsdauer verlängern.



Möchten Sie unbefristet in den Sprechfunk wechseln, wählen Sie „Sprechkanal“. Eine Umschaltung zurück in den Datenfunk kann nur manuell erfolgen. Im Frei-Status durch F-0-F, Im Besetzt-Status durch Aus- und Einschalten des Displays.



Fehlfahrt melden

Eine Fehlfahrt kann nur gemeldet werden, wenn das Taxi vor der Abholadresse steht.

Sofern die Fehlfahrtmeldung nicht automatisch bearbeitet werden kann, können Sie die Fehlfahrt der Zentrale per Sprachfunk mitteilen.

Fehlfahrt :1
Fahrt duplizieren :2
Ankunftsmeldung :3
Angebote aus :4

S> Besetzt
M> Fehlfahrt !

S> Besetzt
M> Warten auf Sprechen



Wartende Fahrgäste melden

Sie können andere Fahrzeuge über wartende Fahrgäste an einem Halteplatz informieren.

Es wird ein Sammelruf an alle Taxen gesendet.

Wagen anfordern fuer Platz :***

S> Besetzt
M> Uebertragung erfolgreich

08> 15.02.07 08:30
TAXI 2630 MELDET
WARTENDE FAHRGAESTE
AN HP 123



Halteplatzinformationen abfragen

HP |Name |ZEIT |A |V |S
122 |ROSEN |0830 |> |1 |0 |1 |1
123 |DAHDO |0830 |1 |1 |2 |1 |0
124 |HAGEN |0830 |3 |1 |1 |1 |1

HP Halteplatznummer
Name Halteplatz Kurzname
ZEIT Aktualisierungszeit
A Anzahl der Fahrzeuge am Halteplatz
V Anzahl der Vorbestellungen für diesen Halteplatz innerhalb der nächsten 60 Minuten
S Anzahl der vermittelten Fahrten über diesen Halteplatz innerhalb der letzten 60 Minuten
? Informationen für diesen Halteplatz sind noch nicht verfügbar
> Zahl größer als 9



Speicherseiten ansehen

Geben Sie die Seitennummer ein, die angezeigt werden soll.

07> 15.02.07 08:30
BITTE DAS MESSEGELAENDE ANFAHREN.



Abfrage der Serviceseiten



Fahrt duplizieren

Um für einen Kunden weitere Taxis anzufordern, können Sie Ihren Auftrag duplizieren.

Fehlfahrt :1
Fahrt duplizieren :2
Ankunftsmeldung :3
Angebote aus :4

Fahrt duplizieren
Weiter mit "B"
* = Anzahl

Preisrückmeldung
Ende mit "B"
****,* EUR

Preisrückmeldung

Bei Rechnungsfahrten werden Sie von Ihrem Display vor der nächsten Freimeldung aufgefordert, den Gesamtfahrpreis des letzten Auftrages einzugeben.

S> Besetzt
M> Preisrückmeldung
EUR 012,00



Kontrast
■■■■■■■■■■□□□□□□□□

Kontrast einstellen



EC- und Kreditkartenabrechnung

Kreditkarte :1
EC-Karte :2
Quittungsdruck :3
Preiseingabe :4

Fahrpreiseingabe
Weiter mit "B"
***,** EUR

Bitte ziehen Sie die Kreditkarte durch den Kartenleser.

08> ZAHLUNG ERFOLGT
VISA
EUR 010,50
GEN.NR. 01234

Sonstige Funktionen



GPS-Koordinaten

Dachzeichenstatus, Datum, Uhrzeit, Geschwindigkeit
(WF-Taste gedrückt halten und einschalten)



Seriennummer / Produktionsdatum

(Fragezeichen-Taste gedrückt halten und einschalten)

